



**SHERWIN
WILLIAMS®**

HOME STYLE MUROS & FACHADAS. ESMALTE AL AGUA Interior/Exterior

L01914....

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Es un Esmalte al agua de calidad superior, formulado en base a resinas acrílicas especiales, emulsionadas en agua y pigmentos de excelente comportamiento ante la luz solar y la intemperie. Posee una fina y elegante terminación satinada, buen poder cubriente, extraordinaria resistencia al frote y a la humedad. Buena lavabilidad y gran resistencia a la intemperie. No deja olor y tiene un secado rápido. CARACTERÍSTICAS Color: Blanco y gran variedad de colores de acuerdo a cartilla. *Rendimiento teórico: 35-40m²/gl por mano según tipo de superficie y método de aplicación. Acabado: Satín. Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C: Al tacto: 30 - 60 minutos. Repintado: 6 horas. Dureza final: 7 días Dilución: Agua limpia hasta un 10% según tipo de aplicación (sólo primera mano). Aplicación: Brocha, rodillo y Sistema Airless. Sólidos en Volumen*: 32 + - 2% Sólidos en peso*: 45 + - 2% Peso específico*: 1.24+/- 0.03 gr./cc. a 25°C Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR VOC Teórico*: 18 g/l (EU Directive 2004/42/EC). *Datos referidos al blanco.	PREPARACION DE SUPERFICIES Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interior y exterior, la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceites, sales de fraguado y pintura en mal estado (suelta, descascarada y ampollada). Toda superficie previamente pintada debe estar lijada para promover la adherencia sobre ella. No se debe aplicar sobre papeles murales o superficies previamente impermeabilizadas por su baja adherencia, por lo cual se recomienda retirar ese material, alisar la superficie con Pasta Muro / Enduido Sherwin Williams y luego sellar con Látex Sherwin Williams. USOS RECOMENDADOS Por su gran resistencia a la intemperie, alta lavabilidad y poder cubriente, se recomienda como pintura de terminación para ambientes exteriores, tales como: muros y fachadas. Se puede aplicar directamente sobre superficies alcalinas como hormigón, estuco y fibro cemento, también sobre yeso-cartón debidamente empastado y alisado. No debe aplicarse sobre superficies impermeabilizadas. ESQUEMAS RECOMENDADOS Superficies nuevas de Hormigón y Estucos: 1) Deja fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) o con un escobillado energético (eliminando toda presencia de sales) y aplicar una mano de Acondicionador de Superficies Sherwin Williams, dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas y como máximo 72 horas. 2) Aplicar como primer de fondo, una mano cruzada de Látex Sherwin Williams para sellar la superficie y 3) Como terminación 2 o 3 manos de Esmalte al Agua Home Style Muros y Fachadas. En caso de no aplicar el Acondicionador de Superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar. Opcionalmente se puede aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin Williams antes de pintar, para mejorar la terminación.	Superficies contaminadas con grasas y aceites: 1) Lavar con solución de detergente neutro en agua caliente y luego enjuagar abundantemente. Seguir con pasos 2 y 3 de esquemas para superficies nuevas. Superficies Pintadas: 1) Eliminar totalmente la pintura con métodos manuales abrasivos o manuales motrices. Luego volver a empastar, lijar a paño completo y eliminar residuos. Seguir con pasos 2 y 3 de esquemas Superficies Nuevas. NOTA: El sustrato de tipo cementicio no debe superar una humedad mayor al 6%, para evitar que las pinturas se engloben y posteriormente se desprendan. Yeso: 1) Una vez fraguado y seco, aplicar 1 a 2 capas de Pasta Muro/enduido Sherwin Williams para alisar la superficie. 2) Lijar para eliminar las imperfecciones y limpiar el polvo residual. Seguir con pasos 2 y 3 de esquemas Superficies Nuevas. Tabiquerías de Yeso-Cartón y Fibrocemento: 1) Se debe realizar un correcto tratamiento de juntas, si la separación entre las placas es mayor a 2 mm (punta de lápiz pasta) de e rellenar el espacio con Pasta Elástica Sherwin Williams, antes de poner la cinta cuadrículada y empastar. 2) Aplicar 1 a 2 capas de Pasta Muro/enduido Sherwin Williams, dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar el polvo residual y Seguir con pasos 2 y 3 de esquemas Superficies Nuevas. Maderas Nuevas: 1) La Superficie deberá encontrarse seca y libre de humedad, polvo, grasa y otros contaminantes. La limpieza debe efectuarse por lo menos 2 días antes de la aplicación del imprimante. 2) Aplicar un primer para sellar la madera. Sugerimos 2 manos cruzadas de Minwax Quick Drying WoodStain. 3) Como terminación aplicar 2 a 3 manos cruzadas de Esmalte al Agua Home Style Muros y Fachadas. Maderas Antiguas: 1) Es de extrema importancia eliminar acabados sueltos, resquebrajados o descascarados. La madera deteriorada debe ser lijada hasta llegar a la madera fresca antes de aplicar. 2) La superficie deberá encontrarse seca y libre de
--	--	--



**SHERWIN
WILLIAMS®**

HOME STYLE MUROS & FACHADAS. ESMALTE AL AGUA Interior/Exterior

L01914....

humedad, polvo, grasa u otros contaminantes La limpieza debe efectuarse por lo menos 2 días antes de la aplicación del imprimante. 3) Aplicar un primer para sellar la madera. Sugerimos 2 manos cruzadas de Minwax Quick Drying WoodStain. 4) Como terminación aplicar 2 a 3 manos cruzadas de Home Style Muros y Fachadas Esmalte al agua. NOTA: El sustrato de madera, no debe superar humedad mayor al 15%, para evitar que la pintura se englobe y posteriormente se desprenda. IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C RECOMENDACIONES GENERALES La Durabilidad e integridad de la pintura dependen de las condiciones y la calidad del sustrato a ser pintado. Problemas de sustrato o pinturas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados. Para una buena nivelación, aplique con rodillo de pelo corto. Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams, tales como: pastas, selladores, solventes, etc. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos. Pinte todas las uniones, soldaduras y ángulos agudos para evitar fallas prematuras en éstas áreas. La dilución excesiva puede afectar el espesor de la película, apariencia y rendimiento.	PRUEBAS EN EL LUGAR DE LA OBRA: Debido a la amplia variedad de sustratos, métodos de preparación, métodos de aplicación y entornos, es importante probar el producto en un lugar poco visible para comprobar adhesión, resistencia, cubriente, rendimiento, consistencia de color entre otros antes de su aplicación a gran escala. Tanto la aplicación del producto/esquema como la(s) prueba(s) son de exclusiva responsabilidad del cliente. CON RESPECTO A CARTILLAS DE COLOR: Los colores presentados en cartillas son aproximaciones y de referencia. La apariencia aplicada del color (tonalidad y brillo) puede variar según tipo de superficie a pintar, condiciones de luz y tiempo de exposición. PRECAUCIÓN Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES. • No ingerir. • Mantener fuera del alcance de los niños. • Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C. • No pintar sobre papel mural. • Agitar bien el producto antes de su utilización. • Considerar en las aplicaciones a pistola un factor adicional de pérdida de rendimiento. INFORMACIÓN DE LIMPIEZA Limpie los derrames, salpicaduras y manos inmediatamente después con jabón neutro y agua tibia. Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura NOTAS Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuentes, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.	Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.
---	---	---