



**SHERWIN
WILLIAMS®**

LÁTEX ANDIPRO. Interior/Exterior

L02220....

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Látex Andipro es un producto base agua. Es de fácil aplicación, buen poder cubriente, rendimiento y secado rápido. Contiene fungicidas que le otorgan propiedades antihongos. CARACTERÍSTICAS Color: Blanco/Base X para ser tinteados con Color Tone. *Rendimiento teórico (1,2 mils): 30-35 m²/gl por mano, según tipo de superficie y método de aplicación. Acabado: Mate. Tiempo de secado a 60% de HR y 25°C: Al tacto: 30 - 60 minutos. Repintado: 6 a 8 horas. Dureza final: 7 días Dilución: Agua limpia hasta un 5% según tipo de aplicación. Aplicación: Brocha, rodillo y Sistema Airless. *Sólidos en Volumen: 27 + - 2% *Sólidos en peso: 47 + - 2% *Peso específico: 1.38+/- 0.05 gr./cc. a 25°C Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR *VOC Teórico: 27 g/l (EU Directive 2004/42/EC) USOS RECOMENDADOS Se recomienda como pintura de terminación para ambientes interiores tales como: Livings, Comedores y Dormitorios. También puede aplicarse para exteriores. Puede aplicarse sobre superficies alcalinas como hormigón, estuco y fibrocemento (previamente tratados), yeso y yeso-cartón (previamente sellado) y también sobre ladrillos. No debe aplicarse como terminación en zonas húmedas tales como baños y cocinas o en fachadas en zonas lluviosas o de elevada humedad. No debe	No debe aplicarse sobre papeles murales y/o superficies impermeabilizadas. PREPARACION DE SUPERFICIES Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interior y exterior, la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceites, sales de fraguado y pintura en mal estado (suelta, descascarada y ampollada). Toda superficie previamente pintada debe estar lijada para promover la adherencia sobre ella. No se debe aplicar sobre papeles murales o superficies previamente impermeabilizadas por su baja adherencia, por lo cual se recomienda retirar ese material y alisar la superficie con Pasta Muro /Enduido Sherwin Williams. ESQUEMAS RECOMENDADOS Superficies nuevas de Hormigón y Estuco: 1) Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) o con un escobillado enérgico (eliminando toda presencia de sales) y aplicar una mano de Acondicionador de Superficies Sherwin Williams, dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas y como máximo 72 horas. 2) Aplicar como terminación 2 o 3 manos de Látex Andipro. En caso de no aplicar el Acondicionador de Superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar. Opcionalmente se puede aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin Williams antes de pintar, para mejorar la terminación. Superficies contaminadas con grasas y aceites: 1) Lavar con solución de detergente neutro en agua caliente y luego enjuagar abundantemente. Seguir con pasos 1 y 2 de esquemas de superficies nuevas. Superficies Pintadas: 1) Eliminar totalmente la pintura con métodos manuales abrasivos o manuales motrices. Luego volver a empastar, lijar a paño completo y eliminar residuos. Seguir con paso 2 de esquemas de Superficies Nuevas. PRECAUCIÓN: Si desea aplicar sobre muros previamente pintados con colores intensos o ultra tono, se podría requerir el uso de primer.	NOTA: El sustrato de tipo cementicio no debe superar una humedad mayor al 6%, para evitar que las pinturas se engloben y posteriormente se desprendan. Yeso: 1) Una vez fraguado y seco, aplicar 1 a 2 capas de Pasta Muro/enduido Sherwin Williams para alisar la superficie. 2) Lijar para eliminar las imperfecciones y limpiar el polvo residual. Seguir con pasos 2 de esquemas de Superficies Nuevas. Tabiquerías de Yeso-Cartón y Fibrocemento: 1) Se debe realizar un correcto tratamiento de juntas, si la separación entre las placas es mayor a 2 mm (punta de lápiz pasta) se debe rellenar el espacio con Pasta Elástica Sherwin Williams, antes de poner la cinta cuadrículada y empastar. 2) Aplicar 1 a 2 capas de Pasta Muro/enduido Sherwin Williams, dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar el polvo residual y seguir con paso 2 de esquemas de Superficies Nuevas. Maderas Nuevas: 1) La Superficie deberá encontrarse seca y libre de humedad, polvo, grasa y otros contaminantes. La limpieza debe efectuarse por lo menos 2 días antes de la aplicación del imprimante. 2) Aplicar un primer para sellar la madera. Sugerimos 2 manos cruzadas de Minwax Quick Drying WoodStain. 3) Como terminación aplicar 2 a 3 manos cruzadas de Látex Ultra Rendidor Mate. Maderas Antiguas: 1) Es de extrema importancia eliminar acabados sueltos, resquebrajados o descascarados. La madera deteriorada debe ser lijada hasta llegar a la madera fresca antes de aplicar. 2) La superficie deberá encontrarse seca y libre de humedad, polvo, grasa u otros contaminantes La limpieza debe efectuarse por lo menos 2 días antes de la aplicación del imprimante. 3) Aplicar un primer para sellar la madera. Sugerimos 2 manos cruzadas de Minwax Quick Drying WoodStain. 4) Como terminación aplicar 2 a 3 manos cruzadas de Látex Ultra Rendidor Mate.
--	---	--



**SHERWIN
WILLIAMS®**

LÁTEX ANDIPRO. Interior/Exterior

L02220....

NOTA: El sustrato de madera, no debe superar humedad mayor al 15%, para evitar que la pintura se englobe y posteriormente se desprenda. Ladrillos: El mortero debe estar fraguado y seco. Aplicar Acondicionador de Superficies y dejar secar por mínimo 4 horas y como máximo 72 horas. 2) Como terminación aplicar 2 a 3 manos cruzadas de Látex Andipro. IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C <u>PRECAUCIÓN</u> • No ingerir. • Mantener fuera del alcance de los niños. • Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C. • No pintar sobre papel mural. • No aplicar sobre superficies impermeabilizadas. • No aplicar en zonas con alta humedad (Baños, cocinas, zonas lluviosas o con alta humedad) • Agitar bien el producto antes de su utilización. • Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de la evaporación del agua. • La presencia de hongos debe ser eliminada con cloro doméstico diluido 1:2 en agua. • Cuando se deban lavar las superficies pintadas, hacerlo sólo con detergentes líquidos no abrasivos, agua y una esponja o paño suave. <u>RECOMENDACIONES GENERALES</u> La Durabilidad e integridad de la pintura dependen de las condiciones y la calidad del sustrato a ser pintado. Problemas de sustrato o pinturas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento.	Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados. Para una buena nivelación, aplique con rodillo corta gota (pelo largo). Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams, tales como: pastas, selladores, solventes. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos. La dilución excesiva puede afectar el espesor de la película, apariencia y rendimiento. Pueden ocurrir manchas después de las primeras lluvias. Estas desaparecen cuando la superficie es lavada de forma homogénea y no compromete las propiedades finales de desempeño del producto. El rendimiento es variable de acuerdo a la rugosidad y absorción del sustrato, preparación de la superficie y método de aplicación. Considerar las aplicaciones a pistola un factor adicional de pérdida. <u>PRUEBAS EN EL LUGAR DE LA OBRA:</u> Debido a la amplia variedad de sustratos, métodos de preparación, métodos de aplicación y entornos, es importante probar el producto en un lugar poco visible para comprobar adhesión, resistencia, cubriente, rendimiento, consistencia de color entre otros antes de su aplicación a gran escala. Tanto la aplicación del producto/esquema como la(s) prueba(s) son de exclusiva responsabilidad del cliente. <u>CON RESPECTO A CARTILLAS DE COLOR:</u> Los colores presentados en cartillas son aproximaciones y de referencia. La apariencia aplicada del color (tonalidad y brillo) puede variar según tipo de superficie a pintar, condiciones de luz y tiempo de exposición. <u>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA</u> Limpie los derrames, salpicaduras y manos inmediatamente después con jabón neutro y agua tibia. Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con agua, después del cierre de la jornada laboral.	<u>NOTAS</u> Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.
---	--	--